


# 6 Bij storing

## 6.1 Storingscodes

In geval van een storing knippert de statussignalering van de  toets met een rode kleur. De betekenis van de storingscodes is terug te vinden in de storingstabel:

Statussignalering	Beschrijving	(1)Code
Storingscode 1 (1-maal rood signaal)	Sensorfout	E:02 / E:03 / E:04 / E:05 / E:06 / E:07 / E:08 / E:09 / E:10 / E:11 / E:35
Storingscode 2 (2-maal rood signaal)	Maximaalbeveiliging	E:12 / E:41
Storingscode 3 (3-maal rood signaal)	Ontstekingsfout	E:14 / E:16 / E:36
Storingscode 4 (4-maal rood signaal)	Ventilatorfout	E:34
Storingscode 5 (5-maal rood signaal)	Parameterfout	E:00 / E:01
Storingscode 6 (6-maal rood signaal)	Overige	E:17 / E:37 / E:38 / E:39 / E:40 / E:41

(1) De code kan worden uitgelezen met een daarvoor geschikte regelaar.

Indien een van de bovenstaande storingscodes wordt weergegeven, ga dan eerst als volgt te werk:

- ▶ Controleer de waterdruk van de cv-installatie.
  - De waterdruk is hoger dan 0,8 bar. Ontlucht de installatie.
  - De waterdruk is lager dan 0,8 bar. Vul de CV-installatie met schoon leidingwater (geadviseerde waterdruk tussen 1,5 en 2 bar).
- ▶ Controleer of de gaskraan goed geopend is.
  - Open de gaskraan indien deze gesloten is.



Druk 5 seconden op de **RESET** toets: De statussignalering gaat snel rood knipperen en de ketel start een reset procedure. De ketel begint ook een automatische ontluchtingscyclus van ca. 4 minuten. Wanneer de storingscode blijft verschijnen, neem contact op met de installateur.

Alvorens contact op te nemen met de installateur. Noteer de volgende gegevens:

- ▶ Storingscode
- ▶ Gebruikte gassoort
- ▶ Type ketel
- ▶ Fabricagedatum
- ▶ Serienr. van het apparaat

Deze gegevens zijn te vinden op de typeplaat die boven op de ketel is geplakt.

