

5. STORINGEN

F-code: **Alarmcode**

Bij deze storing dient de oorzaak ervan opgelost te worden, waarna de resettoets ingedrukt dient te worden. Na het kort drukken op de resettoets, kan het ca. 10 sec. duren voordat het toestel weer opstart.



Als een Alarmcode na een reset terugkeert: waarschuw uw installateur. Wacht in een noodgeval tenminste 60 minuten alvorens opnieuw te resetten.

F-code: **Foutcode**

Bij deze storing dient de oorzaak ervan opgelost te worden, waarna het toestel vanzelf, dus zonder dat de resettoets hoeft te worden ingedrukt, weer in bedrijf komt.



Indien Foutcodes zich regelmatig voordoen: waarschuw uw installateur.

Storingen die u mogelijk zelf kunt oplossen



Leeg display:

- De stekker zit niet in het stopcontact.
- Er staat geen spanning op het stopcontact.
- Mogelijk is de ingebouwde toestel-zekering defect. Waarschuw uw installateur.

--

Slechts 2 streepjes zichtbaar

- Het toestel staat UIT. Druk 10 sec. op  om het toestel weer aan te zetten.

F37

- De waterdruk van de cv-installatie is te laag. Vul de installatie bij (zie blz. 9). Resetten is niet nodig, het toestel start vanzelf weer op.

F20

- De waterdruk in de cv-installatie is laag. Vul de cv-installatie bij (zie blz. 9). Het toestel functioneert wel. Bij herhaling: waarschuw uw installateur.

F21

- De waterdruk in de cv-installatie is hoog. Het toestel functioneert wel. Cv-installatie iets aftappen (zie blz. 9). Bij herhaling: waarschuw uw installateur.

F40

- De waterdruk in de cv-installatie is te hoog (F40) of te hoog geweest (A26).

A26

Het toestel staat uit. Cv-installatie iets aftappen (zie blz. 9). Bij herhaling: waarschuw uw installateur.

A1

- Staat de gaskraan wel open? Controleer dit.
- Druk hierna op reset.

A6

- Controleer of de condensafvoer/sifon verstopt zit (zie blz. 9). Druk hierna op reset.



Voor alle overige Alarm- en Foutcodes geldt: waarschuw uw installateur.

Traag op temperatuur komende cv-installatie

Controleer in dit geval het volgende:

- Staan alle radiatorkranen open?
- Staat de kamerthermostaat op de gewenste temperatuur (of hoger)? U kunt eventueel bij erg koud weer de ingestelde nachttemperatuur een paar graden hoger zetten.
- Is de maximum cv-temperatuur hoog genoeg ingesteld?
- Indien de weersafhankelijke regeling van het toestel is geactiveerd, is de goede stooklijn ingesteld?
Zie: instelling stooklijn op blz. 29.



Let op! Het is ook mogelijk dat de kamerthermostaat het toestel weersafhankelijk aanstuurd!